


RW90 – INSTALAÇÃO DO MONOFONE EXTRA

Este produto foi projetado para utilização em linha com sistema de discagem multifrequencial (TOM) e não poderá ser instalada em linha com discagem decádica (PULSO). Caso sua linha telefônica for de sistema PULSO, favor devolver para a loja onde o produto foi adquirido.



Para ligar o produto na tensão elétrica, utilize a fonte de alimentação fornecida junto com o produto. Verifique se sua fonte de alimentação é bivolt ou se tem uma chave seletora 110V/220V. Escolha a voltagem correta de sua região. Nunca instale na tensão incorreta, pois poderá danificar o produto de forma definitiva, com a perda total da garantia.

1. Conecte o plugue da fonte de alimentação no soquete da rede elétrica e o pino de conexão no carregador (charger).



2. Retire a tampa do compartimento de baterias do monofone, localizado na parte traseira do produto. Conecte o plugue da bateria no soquete e posicione adequadamente a bateria no compartimento, respeitando a polaridade. Encaixe a tampa e deslize até fechar o compartimento. A tampa deverá ficar firme no local.



3. Após 5 segundos o monofone irá emitir um longo apito, indicando seu acionamento. Coloque o monofone no carregador e deixe carregar por pelo menos 10 horas antes de qualquer operação. O ícone da bateria  , na tela do monofone, começará a piscar.

Importante: Antes do uso inicial carregue o monofone por pelo menos 10 horas.

Observação: Quando o monofone estiver totalmente descarregado, o carregador entrará no modo de carga rápida por algumas horas e depois mudará para carga lenta. O aquecimento do monofone durante a carga rápida é normal e não oferece nenhum perigo ao usuário. Com a carga quase cheia o produto irá resfriar gradativamente.

4. Quando o monofone for colocado no carregador, a luz do LED irá acender. Quando o monofone for retirado do carregador, a luz do LED apagará.

5. Aparecerá a seguinte mensagem na tela do monofone:



Observação 1: Para cadastro do monofone extra e utilização do produto, favor verificar o Manual de Instruções da Central PABX WPBX209.

Observação 2: Quando for necessário a troca da bateria, utilize apenas bateria para telefone sem fio da especificação NI-MH AAA3.6V600mA, apropriado para telefones sem fio de frequência de operação 1.8GHz~2.4GHz.

Garantia

Este produto possui 12 meses de garantia, contra defeitos de fabricação, a partir da data de emissão da Nota Fiscal. Não estão incluídos os defeitos causador por agentes da natureza (raios, enchentes, etc.); mau uso do aparelho (quedas, pancadas, etc.); instalação inadequada (cabos em curto , falta de isolamento, fuga C.A. 110v) e transporte inadequado (realizado pelo usuário).

Para sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

Nome do cliente

Assinatura do cliente

Número da nota fiscal

Data da compra

Modelo

Número de série

Revendedor

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a MULTITOC se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Multitoc®

TELECOM SEGURANÇA NETWORKS

TEL TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA LTDA.
CNPJ: 69.054.930/0002-05



Compromisso com o Planeta