

# MINI DISPLAY DE MENSAGENS



# Multitoc<sup>®</sup>

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

Ler o manual antes de instalar o aparelho

TEL TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA LTDA.  
Importado por: CNPJ: 69.054.930/0002-05  
[www.multitoc.com.br](http://www.multitoc.com.br)

Caro consumidor, ficamos muito satisfeitos por você ter escolhido um produto da linha **MULTITOC**. É para nós motivo de orgulho a sua preferência. Este aparelho é produzido com alta tecnologia procurando atender suas expectativas e aprimorar a qualidade nas comunicações.

## **1 - INTRODUÇÃO**

O Mini Display de Mensagens é um sistema de mensagem para veículos de fácil utilização, mas com adaptador especial que permite o uso em lojas e balcões.

## **2 - FUNÇÕES**

- 7x40 pixels
- Tamanho: 30x5x1cm
- Programa até 9 mensagens, com até 250 caracteres cada uma.

- 3 modos de velocidade
- Caracteres disponíveis:

- Letra maiúscula:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

- Letra Minúscula:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

- Números/Símbolos:

0123456789!@#\$%¨&\*()\_+[]{}=|<>,.\"'\"?\"

- Incluso controle remoto com 2 pilhas comuns 1.5V, tamanho AAA (palito).

- Incluso cabo de 3m com plugue especial para conexão no soquete 12V do veículo

- Incluso fonte de alimentação 12V500mA 100-240VAC, com cabo de 1,2m, para tomada elétrica.

- O produto vem com 4 ventosas para instalação em vidro.

## **3 - INSTALAÇÃO**

### **Controle Remoto**

- Abra a tampa do compartimento de pilhas do controle remoto e insira as pilhas, observando a posição correta de acordo com a polaridade. Feche a tampa.

- Nunca jogue pilha no fogo. Retire as pilhas em caso de não utilização do produto por tempo prolongado. Somente utilize pilhas comuns ou alcalinas, tamanho AAA.

### **Veículos**

- Para utilização em veículo, utilize apenas o cabo de 3m, com plugue especial para soquete 12V de veículo.

- Instale o display no vidro traseiro do veículo, utilizando as ventosas para prender no vidro.

Para este procedimento, assegure que o vidro esteja limpo, sem cola, óleo ou sujeira.

- Passe o cabo de 3m ao redor dos cantos dos assentos e debaixo do tapete do veículo, com o cuidado de evitar que o cabo seja danificado por

cantos afiados, passagem de passageiros e suportes.

### **Loja, Balcão**

- Após a instalação do cabo de 3m, insira o plugue especial para soquete 12V na fonte de alimentação e este na tomada elétrica.
- Instale o display em uma superfície de vidro liso utilizando as ventosas. Tome os mesmos cuidados de instalação do item acima, como limpeza dos vidros e cuidados com os cabos de 3m e da fonte de alimentação.

## **4 - UTILIZAÇÃO DO DISPLAY**

### **Passo 1: Ligar/Desligar**

- Pressione a tecla **ON/OFF** (liga/desliga) no controle remoto para ligar o display.
- Repita a operação para desligar

### **Passo 2: Criar Mensagens**

- pressione a tecla **EDIT** (editar) no controle remoto, para acessar modo de edição.
- Aparecerá na tela **P:1**, que indica a posição da memória (neste caso seria posição 1). O display permite programação de até 9 memórias(P:1 ... P:9).
- Para mudar a memória, pressione as teclas 1 a 9 depois a tecla **ENT** (enter).
- Aparecerá um retângulo com luz piscando.
- Insira a mensagem desejada, utilizando os caracteres, números e símbolos do controle remoto.
- Pressione a tecla **CAP** (maiúscula) para escolher entre letras maiúsculas e minúsculas.
- Pressione a tecla **CLR** (clear - limpar) para limpar a mensagem. Aparecerá na tela a mensagem **CLR?** (limpar?). Pressione a tecla **N** (não), para retornar ao modo de edição, ou **Y** (sim) para limpar a mensagem e acessar modo de edição. Pressione a tecla **ENT** para confirmar.

### **Passo 3: Velocidade de Rolagem**

- Pressione a tecla **SPD** (speed - velocidade).
- Aparecerá na tela **SP:1** que indica a velocidade de rolagem da mensagem.
- Pressione os números 1 a 3 para alterar a velocidade, sendo **SP1** rápida, **SP2** moderada e **SP3** lenta. Pressione a tecla **ENT** (enter) para confirmar.

**Observação:** Para acessar idioma russo, pressione a tecla **INV** (mudar). Para retornar para inglês, repita a operação.

## **5 - GARANTIA**

1. A Tel Telecomunicações e Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário deste aparelho garantia de Assistência Técnica gratuita pelo prazo de 06

(seis) meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal.

A garantia cobre eventuais defeitos de fabricação e de peças que o aparelho possa apresentar durante sua utilização normal.

**2.** O aparelho telefônico em garantia será reparado sem ônus ao proprietário, desde que entregue a MULTITOC ou ao próprio revendedor autorizado onde a compra foi efetuada.

**3.** O reparo ou substituição de partes do seu equipamento não ocasionará o prolongamento do prazo de garantia estabelecido neste termo.

**4.** Extinção da garantia.

**a)** Pelo decurso normal do prazo de validade desta garantia.

**b)** Defeitos causados ao funcionamento do aparelho por sua utilização anormal ou imprópria, quedas, descargas atmosféricas, inundações, incêndios, vandalismo, sabotagem, acidentes, sobre tensões de rede elétrica, e demais casos fortuitos ou de força maior, também não são cobertos defeitos provocados por armazenagem de forma inadequada.

**c)** Violação do lacre por tentativa de reparar o aparelho por pessoa não autorizada. Eventuais rasuras neste termo de garantia ou na Nota Fiscal de aquisição.

**Obs.:** A MULTITOC se reserva no direito de alterar seus equipamentos e/ou manuais sem prévio aviso

Nome do cliente

\_\_\_\_\_  
Número da nota fiscal

\_\_\_\_\_  
Data da compra

\_\_\_\_\_  
Modelo

\_\_\_\_\_  
Número de série

\_\_\_\_\_  
Revendedor

\_\_\_\_\_  
Assinatura do cliente